



Flexiplugs

Hörselskydd

Återanvändbara



Användarinstruktioner

Sätt skyddet på plats

Sätt proppen på plats i örat. För den försiktigt in i hörselgången. Lyft gärna upp örat (se bild) för att underlätta insättningen.



Ta ur skyddet

Lyft upp örat som på bilden och dra hörselskyddet utåt.



Förvaring

Skydden förvaras lämpligen i fodralet som medföljer.

Rengöring/Desinfektion

Använd tvål och vatten, eller en våtservett. Alkohol eller andra lösningsmedel och kemikalier får ej användas då dessa kan påverka skyddet negativt. För ytterligare information, kontakta tillverkaren.

TÄNK SÄRSKILT PÅ



Om hörselskyddet är försett med halssnöre: - Dra INTE i snöret för att ta ut skyddet. Snöret som sitter i skyddet skall av säkerhetsskäl inte vara hårt monterat i skyddet utan vara lätt att ta bort och att sätta på plats igen.

- **Varning:** Skydden ska inte användas med hals-snöre monterat om det finns risk att snöret kan fastna i något.

- Se till att sätta på dig, justera och underhålla skydden enligt anvisningarna.
- Använd skydden hela tiden i bullriga miljöer.
- Kontrollera och underhåll skydden regelbundet.

OBS! Om instruktionerna inte följs kan skyddens effekt försämrast avsevärt.

Dämpning

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MVdB	24,91	24,71	24,05	23,52	25,00	33,57	38,39	38,62
SA dB	3,61	3,49	2,58	3,03	3,50	3,77	5,90	6,21
FS dB (APV)	21,30	21,22	21,47	20,49	21,50	29,80	32,48	32,40

MV = Medelvärde

SA = Standardavvikelse

FS = Förväntad Skyddseffekt

H	M	L	SNR	
28	23	22	27	dB

H = Dämpningsvärde för höga frekvenser

M = Dämpningsvärde för mellanfrekvenser

L = Dämpningsvärde för Låga frekvenser

SNR = Enkelvärde för dämpning

Storlek

Diameter

Small 9 - 10 mm

Medium 10 - 13 mm

Large 12 - 14 mm
